



Manual de instruções e Garantia

www.topblend.com.br

Parabéns por adquirir a Cápsula Reutilizável TopBlend. Trata-se de um produto de extrema qualidade. Leia atentamente todas as instruções contidas nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água corrente para eliminar qualquer impureza.

Utilização

A nova Cápsula Reutilizável TopBlend T3 possui tampa de encaixe, basta introduzir a ponta de uma colher fina no canal localizado na parte superior da cápsula para abrir-la, conforme indicado na figura abaixo.



SISTEMA ANTI-TRAVAMENTO ABERTURA FÁCIL

Coloque o pó de café com auxílio de uma colher compactando até o limite indicado na figura abaixo. Caso queira um café mais forte estilo expresso, indicamos o uso de nosso Tamper exclusivo que é vendido em kit para pressionar o pó de café dentro da cápsula. Caso queira um café mais próximo ao coado, basta colocar o pó de café sem muita pressão dentro da cápsula.



LIMITE PARA PREENCHIMENTO DE PÓ

Pó de café e moagem

Recomendamos o uso de pó de café na moagem entre **média e fina**, com perfil de **torra escura**. Para primeira utilização, sugerimos o uso de café comum encontrado em mercados. A Cápsula TopBlend é compatível com a maioria dos cafés comuns de mercado e alguns cafés especiais que possuem a moagem similar.

Café Expresso (forte) - Basicamente, quando se utiliza um pó de café com moagem entre média e fina e/ou é feita mais pressão na compactação do pó dentro da cápsula, a extração ficará mais forte.

Café Coado (fraco) - Quando se utiliza um pó de café com a moagem um pouco mais grossa e e/ou é feita pouca pressão na compactação do pó dentro da cápsula, a extração ficará mais fraca próximo ao café coado.

ATENÇÃO - TIPO CAFÉ

Alguns cafés especiais são vendidos em um grau de moagem muito fino e um perfil de torra clara, o que não é indicado para a cápsula TopBlend. Antes de comprar um café, verifique se ele atende aos requisitos informados anteriormente. O café pode ser comprado em grãos também e moído na hora, antes do preparo. Mesmo assim os perfis de torra e moagem devem ser conforme indicado anteriormente.

Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha dificuldade para sair da cápsula, isso indica que:

- O pó de café pode estar muito fino
- Foi feita muita pressão na hora de colocar o pó dentro da cápsula

ATENÇÃO - FECHAMENTO

A Cápsula precisa estar totalmente fechada antes de ser utilizada na cafeteira. Após o preenchimento com pó a tampa deve ser pressionada com força para encaixar na cápsula. A borda da tampa deverá estar no mesmo nível que a borda da cápsula em todo seu contorno, conforme figura ao lado. O uso da cápsula com a tampa aberta na cafeteira pode causar vazamento de líquido e pó, além de comprometer a qualidade da bebida.

TAMPA FECHADA



Encaixe

A cápsula deve ser posicionada na borda do compartimento de sua cafeteira e ser solta, como uma cápsula descartável comum. A cápsula ficará posicionada aguardando o fechamento da alavanca. No caso das cafeteiras Pop, Pop Plus e Lov que não possuem alavanca, o funcionamento é exatamente igual à cápsula descartável também.

Peneira de Extração e Microfuração

A peneira de extração fica localizada no fundo da cápsula. A posição correta de encaixe é com o relevo central voltado para cima, conforme na figura ao lado. O pó de café deve ser colocado logo acima desta peneira.



MICROFURAÇÃO A LASER

Alguns furos podem ficar obstruídos com grãos menores de pó de café, mas é normal e com o tempo esses resíduos são expelidos com o próprio uso.

A peneira de extração se encaixa no fundo da cápsula e pode ser removida para uma limpeza mais profunda. A limpeza dos microfuros pode ser feita periodicamente com auxílio de um alfinete, eliminando assim qualquer resíduo que possa gerar obstrução. A colocação da peneira é simples, basta colocá-la na posição anterior onde será feito o encaixe.

Após utilização

Em alguns casos a cápsula reutilizável pode ficar no compartimento mesmo após a abertura da alavanca, isso porque essa cápsula é feita em metal e às vezes gera um vácuo durante o processo de extração. Isso é normal, a cápsula irá cair após alguns segundos ou poderá ser deslocada pressionando com o dedo. Após utilização, fazer o resfriamento da cápsula com água corrente antes de fazer a abertura.

Garantia

A garantia é válida somente para a Cápsula. Itens como acessórios e embalagem não estão contidos na garantia. A Garantia da Cápsula é de 2 anos a partir da data da compra para a versão de Alumínio e Garantia vitalícia para versão Inox. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor entrar em contato no e-mail contato@topblend.com.br informando o problema com maior nível de detalhe possível. O ideal é que sejam enviadas fotos em anexo. Após isso iremos fazer uma avaliação e responder o e-mail com o procedimento para solucionar o problema relatado.

Os casos abaixo não estão cobertos na Garantia:

- Cápsulas danificadas por utilização indevida
- Cápsulas amassadas ou com marcas de impacto
- Cápsulas que foram modificadas de alguma forma

