



Manual de instruções e Garantia

www.topblend.com.br


Parabéns por ter adquirido a Cápsula TopBlend. Trata-se de um produto de extrema qualidade. Leia atentamente todas as instruções contidas nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água corrente para eliminar qualquer impureza.

ATENÇÃO - ANTES DE USAR

Este produto trabalha sob pressão, sendo assim, o grau de moagem do café e a compactação do pó influencia diretamente do resultado da bebida. O pó deve ser compactado levemente dentro da cápsula **até o limite indicado** na figura aqui no manual, **não deve ser prensado com muita força**, pois isso pode gerar entupimento. A cápsula vai calibrada para moagem de **café comum de mercado** como Pilão, Mellita, Três Corações, Lor, etc. Alguns cafés especiais vendidos já moídos possuem um grau de moagem muito fino, o que não é indicado para o uso na cápsula. Caso queira utilizar cafés especiais sugerimos comprar café em grãos e moer na hora em um grau de moagem similar ao de café comum de mercado.

- Moagem **muito fina e/ou muita pressão** na compactação = Extração forçada / entupimento.

- Moagem **muito grossa e/ou pouca compactação** = Extração fraca / bebida aguada



Utilização

A nova Cápsula Reutilizável TopBlend T4 possui tampa de encaixe, basta introduzir a ponta de uma colher no canal localizado na parte superior da cápsula e fazer movimento de alavanca para abri-la, conforme indicado na figura abaixo. A tampa pode ser retirada manualmente também.



LIMITE PARA PREENCHIMENTO DE PÓ



Coloque o pó de café com auxílio de uma colher compactando **até o limite indicado** na figura ao lado. Caso queira um café mais forte estilo expresso, indicamos o uso de nosso Tamper exclusivo que é vendido em kit para pressionar o pó de café dentro da cápsula. Caso queira um café mais próximo ao coado, basta colocar o pó de café sem fazer muita pressão dentro da cápsula.

ATENÇÃO

O preenchimento de pó precisa ser feito **até o limite indicado nessa figura**, caso contrário a utilização da cápsula pode ficar comprometida.

ATENÇÃO - CAFÉS ESPECIAIS

Alguns cafés especiais são vendidos em um grau de moagem muito fino e um perfil de torra clara, o que não é indicado para a cápsula TopBlend. Antes de comprar um café, verifique se ele atende aos requisitos informados anteriormente. No caso de **cafés especiais** sugerimos comprar em grãos e moer na hora, antes do preparo, no grau de moagem similar aos das marcas informadas anteriormente. Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha dificuldade para sair da cápsula, isso indica que:

- O pó de café pode estar muito fino
- Foi feita muita pressão na hora de colocar o pó dentro da cápsula

ATENÇÃO - FECHAMENTO

A Cápsula precisa estar totalmente fechada antes de ser utilizada na cafeteira. Após o preenchimento com pó a tampa deve ser pressionada dentro da cápsula para que seja feito o encaixe.

Encaixe na cafeteira

A cápsula deve ser posicionada na borda do compartimento de sua cafeteira e ser solta, como uma cápsula descartável comum. A cápsula ficará posicionada aguardando o fechamento da alavanca. No caso das cafeteiras Pop, Pop Plus e Lov que não possuem alavanca, o funcionamento é exatamente igual à cápsula descartável também.

Peneira de Extração e Microfuração

A peneira de extração fica localizada no fundo da cápsula. A posição correta de encaixe é com o relevo central voltado para cima, conforme na figura ao lado. O pó de café deve ser colocado logo acima desta peneira.



MICROFURAÇÃO A LASER

Alguns furos podem ficar obstruídos com grãos menores de pó de café, mas é normal e com o tempo esses resíduos são expelidos com o próprio uso.

A peneira de extração se encaixa no fundo da cápsula e pode ser removida para uma limpeza mais profunda. A limpeza dos microfuros pode ser feita periodicamente com auxílio de um alfinete, eliminando assim qualquer resíduo que possa gerar obstrução. A colocação da peneira é simples, basta colocá-la na posição anterior onde será feito o encaixe.

Pó Solúvel

É indicado o uso de pó solúvel em água, como pó para Cappuccino, Nestea, etc. Nesse caso, retirar a peneira de extração que fica no fundo da cápsula e colocar o pó diretamente na cápsula sem essa peneira. Fechar com a tampa e usar a cápsula na cafeteira.

Chás

É possível fazer chás com a Cápsula TopBlend. Basta colocar o saquinho de chá fechado dentro da cápsula e utilizar normalmente. Para chás são indicadas as doses maiores - botões azul e verde.

Após utilização

Em alguns casos a cápsula reutilizável pode ficar no compartimento mesmo após a abertura da alavanca, isso porque essa cápsula é feita em metal e às vezes gera um vácuo durante o processo de extração. Isso é normal, a cápsula irá cair após alguns segundos ou poderá ser deslocada pressionando com o dedo. Após utilização, fazer o resfriamento da cápsula com água corrente antes de fazer a abertura.

Garantia

A garantia é válida somente para a Cápsula. Itens como acessórios e embalagem não estão contidos na garantia. A Garantia da Cápsula é de 2 anos a partir da data da compra para a versão de Alumínio e Garantia vitalícia para versão Inox. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor entrar em contato no e-mail contato@topblend.com.br informando o problema com maior nível de detalhe possível. O ideal é que sejam enviadas fotos em anexo. Após isso iremos fazer uma avaliação e responder o e-mail com o procedimento para solucionar o problema relatado.

Os casos abaixo não estão cobertos na Garantia:

- Cápsulas danificadas por utilização indevida
- Cápsulas amassadas ou com marcas de impacto
- Cápsulas que foram modificadas de alguma forma



TopBlend T4