



Preencher com pó até o limite indicado na figura abaixo, utilizando o Tamper para fazer o nivelamento.



## Encaixe e uso

Após preencher com o pó de café até o limite indicado, colocar a tampa na cápsula com a parte lisa voltada para dentro do corpo, conforme figura abaixo. Coloque a cápsula montada no compartimento da cafeteira. A cápsula TopBlend não necessita posicionamento da agulha da cafeteira, ela funciona em qualquer posição. A vedação da cápsula funciona por encaixe, desta forma exige um pouco mais de força para fechar a alavanca se comparado às cápsula descartáveis. Descer a alavanca devagar até que o compartimento fique fechado. Preparar a bebida com a dose desejada. Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha dificuldade para sair da cápsula, interrompa o processo imediatamente.



## Manual de instruções e Garantia

[www.topblend.com.br](http://www.topblend.com.br)


Parabéns por ter adquirido a Cápsula TopBlend. Trata-se de um produto de extrema qualidade. Leia atentamente todas as instruções contidas nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água corrente para eliminar qualquer impureza.

## ATENÇÃO - ANTES DE USAR

Este produto trabalha sob pressão, sendo assim, o grau de moagem do café e a compactação do pó influencia diretamente do resultado da bebida. O pó deve ser compactado levemente dentro da cápsula, não deve ser prensado com muita força, pois isso pode gerar entupimento. A cápsula vai calibrada para moagem de café comum de mercado como Pilão, Mellita, Três Corações, Lor, etc. Alguns cafés especiais vendidos já moídos possuem um grau de moagem muito fino, o que não é indicado para o uso na cápsula. Caso queira utilizar cafés especiais sugerimos comprar café em grãos de torra escura e moer na hora em um grau de moagem similar ao de café comum de mercado.

- Moagem muito fina e/ou muita pressão na compactação = Extração forçada / entupimento.

- Moagem muito grossa e/ou pouca compactação = Extração fraca / bebida aguada



## Cápsula Reutilizável TopBlend

A Cápsula Reutilizável TopBlend D4 é composta por duas partes: O corpo da cápsula e a tampa. A tampa se encaixa com a parte lisa voltada para dentro do corpo, conforme descrito nas imagens a seguir.

## Utilização

Retire a tampa da cápsula. É possível ver no fundo a área de microfuração à laser, responsável pela extração do café:



Após a utilização, remover o compartimento da cafeteira com a cápsula e lavar com água corrente para que ela se esfrie por completo. Manusear a cápsula somente após esse procedimento.

## Garantia

A garantia é válida somente para a Cápsula. Itens como acessórios e embalagem não estão contidos na garantia. A Garantia da Cápsula é de 2 anos a partir da data da compra. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor entrar em contato no e-mail [contato@topblend.com.br](mailto:contato@topblend.com.br) informando o problema com maior nível de detalhe possível. O ideal é que sejam enviadas fotos em anexo. Após isso iremos fazer uma avaliação e responder o e-mail com o procedimento para solucionar o problema relatado.

Os casos abaixo não estão cobertos na Garantia:

- Cápsulas danificadas por utilização indevida
- Cápsulas amassadas ou com marcas de impacto
- Cápsulas que foram modificadas de alguma forma



TopBlend D4