



## ATENÇÃO - CAFÉS ESPECIAIS

Alguns **cafés especiais** e **cafés embalados à vácuo** são vendidos em um grau de moagem muito fino, o que não é indicado para a cápsula TopBlend. Antes de comprar um café, verifique se ele atende aos requisitos informados anteriormente. No caso de **cafés especiais** sugerimos comprar em grãos e moer na hora antes do preparo, no grau de moagem similar aos das marcas informadas anteriormente. Caso haja entupimento e/ou a bebida tenha dificuldade para sair da cápsula, isso indica que:

- O pó de café pode estar muito fino
- Foi feita muita pressão na hora de colocar o pó dentro da cápsula
- Foi utilizado café embalado à vácuo, o que não é indicado

## Encaixe na cafeteira

A cápsula deve ser posicionada na borda do compartimento de sua cafeteira e ser solta, como uma cápsula descartável comum. A cápsula ficará posicionada aguardando o fechamento da alavanca. No caso das cafeteiras Pop, Pop Plus e Lov que não possuem alavanca, o funcionamento é exatamente igual à cápsula descartável também. **NÃO UTILIZAR A CÁPSULA VAZIA NA CAFETEIRA - A cápsula deve estar preenchida com pó para que seja feita a utilização na cafeteira.**

## Manual de instruções e Garantia

[www.topblend.com.br](http://www.topblend.com.br)

Parabéns por ter adquirido a Cápsula TopBlend. Trata-se de um produto de extrema qualidade. Leia atentamente todas as instruções contidas nesse manual. Na primeira utilização, lavar a cápsula com água corrente para eliminar qualquer impureza. **NÃO UTILIZAR A CÁPSULA VAZIA NA CAFETEIRA.**

## ATENÇÃO - ANTES DE USAR

Este produto trabalha sob pressão, sendo assim, o grau de moagem do café e a compactação do pó influencia diretamente o resultado da bebida. O pó deve ser compactado levemente dentro da cápsula **até o limite indicado** na figura aqui no manual, **não deve ser pressado com muita força**, pois isso pode gerar entupimento. A cápsula vai calibrada para moagem de **café comum de mercado** como Pilão, Mellita, Três Corações, Lor, etc. Alguns **cafés especiais** vendidos já moidos e **cafés embalados à vácuo** possuem um grau de moagem muito fino, o que não é indicado para o uso na cápsula. Caso queira utilizar cafés especiais sugerimos comprar café em grãos e moer na hora em um grau de moagem similar ao de café comum de mercado. Evitar uso de café embalado à vácuo.

- Moagem **muito fina e/ou muita pressão** na compactação = Extração forçada / entupimento.

- Moagem **muito grossa e/ou pouca compactação** = Extração fraca / bebida aguada



## Utilização

A nova Cápsula Reutilizável TopBlend T4 possui tampa de encaixe, basta introduzir a ponta de uma colher no canal localizado na parte superior da cápsula e fazer movimento de alavanca para abri-la, conforme indicado na figura abaixo.



Coloque o pó de café com auxílio de uma colher compactando **até o limite indicado** na figura ao lado. Caso queira um café mais forte estilo expresso, indicamos o uso de nosso Tamper exclusivo que é vendido em kit para pressionar o pó de café dentro da cápsula. Caso queira um café mais próximo ao coado, basta colocar o pó de café com leve pressão dentro da cápsula.



## ATENÇÃO - FECHAMENTO

A Cápsula precisa estar totalmente fechada antes de ser utilizada na cafeteira. Após o preenchimento com pó, a tampa deve ser colocada na cápsula e pressionada em **todas as extremidades** com força para que seja feito o encaixe completo. É possível sentir um leve "click" indicando que a tampa está totalmente vedada. Recomendamos que seja feito o procedimento de abertura e fechamento da cápsula antes da colocação de pó na mesma, para melhor entendimento de como funciona o produto.

## Sistema de filtragem por microfuração

A cápsula TopBlend possui sistema de filtragem por microfuração à laser que fica no fundo da cápsula, responsável pela extração da bebida.

Alguns furos podem ficar obstruídos com grãos menores de pó de café, mas é normal e com o tempo esses resíduos são expelidos com o próprio uso.



MICROFURAÇÃO A LASER

Pode ser feita uma limpeza periódica do sistema de filtragem. Basta aquecer o fundo da cápsula com uma leve chama e depois lavar com água corrente. Repetir o processo umas três vezes.

## Chás

É possível fazer chás com a Cápsula TopBlend. Basta colocar o saquinho de chá **fechado** dentro da cápsula e utilizar normalmente. Para chás são indicadas as doses maiores - botões azul e verde.

## Após utilização

Em alguns casos a cápsula reutilizável pode ficar no compartimento mesmo após a abertura da alavanca da cafeteira, isso porque essa cápsula é feita em metal e às vezes gera um vácuo durante o processo de extração. Isso é normal, a cápsula irá cair após alguns segundos ou poderá ser deslocada pressionando com o dedo para baixo. Após utilização, fazer o resfriamento da cápsula com água corrente antes de fazer a abertura. Em alguns casos, a cápsula pode se abrir assim que cair no compartimento após a utilização, isso é normal, trata-se de uma medida de segurança para evitar que a tampa fique presa dentro da cápsula, já que é um produto que trabalha sob alta pressão.

## Garantia

A garantia é válida somente para a Cápsula. Itens como acessórios e embalagem não estão contidos na garantia. A Garantia da Cápsula é de 2 anos a partir da data da compra para a versão de Alumínio. Caso seja necessário solicitar a Garantia, favor entrar em contato no e-mail [contato@topblend.com.br](mailto: contato@topblend.com.br) informando o problema com maior nível de detalhe possível. O ideal é que sejam enviadas fotos em anexo. Após isso iremos fazer uma avaliação e responder o e-mail com o procedimento para solucionar o problema relatado.

Os casos abaixo não estão cobertos na Garantia:

- Cápsulas danificadas por utilização indevida
- Cápsulas amassadas ou com marcas de impacto
- Cápsulas que foram modificadas de alguma forma



TopBlend T4